

Lire le numéro de série du Raspberry Pi



Le fichier `/sys/firmware/devicetree/base/serial-number` contient le numéro de série du Raspberry Pi. On peut utiliser la commande suivante pour le lire :

```
cat /sys/firmware/devicetree/base/serial-number
```

Le fichier `/proc/cpuinfo` contient des informations sur les processeurs et il contient également le numéro de série du Raspberry Pi. La commande suivante permet d'extraire le numéro de série :

```
cat /proc/cpuinfo | grep Serial | cut -d ' ' -f 2
```

From:

<https://www.abonnel.fr/> - notes informatique & technologie

Permanent link:

<https://www.abonnel.fr/electronique/raspberry-pi/lire-le-numero-de-serie>

Last update: **2022/02/20 19:41**

