

# Mode client sans fil

En mode **Client sans fil**, l'appareil sans fil sert d'adaptateur réseau sans fil pour votre périphérique Ethernet (par ex. console de jeu ou décodeur de télévision). Connectez votre périphérique Ethernet à l'appareil sans fil à l'aide d'un câble Ethernet. Le mode **Client sans fil** peut prendre en charge plusieurs clients câblés.

Si vous êtes sur le point de connecter plusieurs périphériques Ethernet à votre appareil sans fil, connectez le port LAN à l'appareil sans fil à un commutateur (switch) Ethernet, puis connectez vos périphériques à ce commutateur (switch).

**Exemple :** Connectez une console de jeu à l'appareil sans fil à l'aide d'un câble Ethernet. L'appareil sans fil est configurée sur le mode **Client sans fil**; il se connecte donc sans fil à un routeur sans fil de votre réseau.



From:  
<https://www.abonnel.fr/> - **notes informatique & électronique**

Permanent link:  
[https://www.abonnel.fr/informatique/reseaux/wifi/mode\\_de\\_fonctionnement/mode\\_client\\_sans\\_fil/start](https://www.abonnel.fr/informatique/reseaux/wifi/mode_de_fonctionnement/mode_client_sans_fil/start)

Last update: **2016/04/10 15:53**